

Rettelse til vejledningen

Rettelse til side 18 i vejledningen

Den nemmeste måde at kopiere musik til CD-hukommelsen er at kopiere hele CD'en. Du skal bare sætte CD'en i og begynde at kopiere. Kopieringstiden afhænger af længden på CD'en. Kvaliteten af den musik, der ligger i CD-hukommelsen, svarer til kvaliteten på den oprindelige CD. Du kan høre CD'en, mens den bliver kopieret, men du kan også vælge at slå højttalerne fra, mens der kopieres.

Kopibeskyttede CD'er kan godt kopieres til musiksystemets hukommelse. Men hvis den kopierede CD er kopibeskyttet, skal du bekræfte, at du vil gemme kopien. Ellers bliver den automatisk slettet, når systemet sættes i stand-by ca. 30 minutter efter, at kopieringen er fuldført.

Oplysninger om kopibeskyttelse kan placeres overalt på CD'en. Derfor kan denne oplysning til enhver tid vises, mens du kopierer en sådan CD. Når oplysningen registreres af dit musiksystem, vises CODED CD i displayet, men musiksystemet fortsætter kopieringen af CD'en.

Hvis den valgte hukommelsesgruppe er fuld, når du vil kopiere en CD til gruppen, viser displayet teksten FULL. Du skal slette en CD, før du kan kopiere en ny til gruppen.

Kopier og gem en hel CD

Tryk for at afspille den isatte CD

CD

Tryk for at begynde at kopiere CD'en

COPY

Displayet angiver, at alle musiknumre skal kopieres

ALL ?

Tryk for at kopiere hele CD'en

GO

COPY TO ?

Tryk for at vælge, hvilken gruppe dine CD'er skal gemmes i: grøn, gul, rød eller blå



Systemet foreslår den første ledige position i den valgte gruppe, men du kan vælge en anden position

17 ?

Tryk for at gå gennem tilgængelige positioner, eller...



Indtast nummeret på den ønskede position, eller...

0 - 9

Tryk for at igangsætte kopieringen

GO

COPYING

Hvis CD'en er kopibeskyttet, vil displayet kortvarigt angive dette

CODED CD

Når kopieringen af en kodet CD er fuldført, vises CODED i displayet, og du skal bekræfte, at du vil gemme kopien*

CODED

GO

Når CD'en er kopieret og gemt, vises COPY OK i displayet

COPY OK

Sådan standser du kopieringen...

Tryk for at stoppe – hele kopien slettes

**CD MEM
STOP**

**Hvis du vælger ikke at gemme kopien af en kopibeskyttet CD, skal du trykke på STOP for at slette kopien.*

BEMÆRK! Hvis du ikke angiver en position, placeres CD'en på den første ledige position i den valgte gruppe.

Hvis en CD allerede er blevet redigeret (se side 16), bliver den stadig kopieret i sin helhed, hvis du vælger ALL. Du kan også kopiere udvalgte musiknumre ved kun at redigere CD'en. I redigeringsfunktionen hører du de første 15 sekunder af hvert musiknummer. Det giver dig tid til at beslutte, om musiknummeret skal inkluderes eller udelades. Hvis du vælger at forlade funktionen, før du har hørt alle musiknumrene på CD'en, vil alle de resterende numre blive betragtet som udeladt. Hvis dit musiksystem er indstillet til Option 0 (se side 29), og du tænder for fjernsynet, mens du kopierer, sættes musiksystemet i stand-by, når kopieringen er fuldført. Derfor skal du sørge for, at musiksystemet er aktiveret, mens der kopieres, så du kan gemme en kopi af en kopibeskyttet CD.

Kopier og gem yndlingsnumre

Tryk for at afspille den isatte CD

CD

Tryk for at igangsætte kopieringen

GO

Tryk for at begynde at kopiere CD'en

COPY

ALL ?

Hvis CD'en er kopibeskyttet, angiver displayet dette kortvarigt

CODED CD

Tryk for at kunne vælge, hvilke musiknumre der skal inkluderes

EDIT

EDIT ?

Når kopieringen af en kodet CD er fuldført, vises CODED i displayet, og du skal bekræfte, at du vil gemme kopien*

CODED

GO

Tryk for at begynde at redigere CD'en

GO

EDITING

Tryk for at inkludere musiknummeret

▲

Når den redigerede CD er kopieret og gemt, vises COPY OK i displayet

COPY OK

Tryk for at udelade musiknummeret

▼

Tryk til enhver tid på knappen for at gemme de musiknumre, du har inkluderet indtil videre

GO

**Hvis du vælger ikke at gemme kopien af en kopibeskyttet CD, skal du trykke på STOP for at slette kopien.*

EDIT OK? vises i displayet, når CD'en er blevet redigeret

EDIT OK?

Tryk for at kunne vælge, hvilken gruppe CD'en skal gemmes i

GO

COPY TO ?

Tryk for at vælge en gruppe



Systemet foreslår den første ledige position i den valgte gruppe, men du kan vælge en anden position

17 ?

Indtast nummeret på den ønskede position

0 - 9

Tekniske specifikationer, funktioner og brug
deraf kan ændres uden varsel.