

**BeoTalk 400** er en Vis Nummer modtager, der viser, hvem der ringer op. Nummeret vises i displayet umiddelbart før telefonen ringer.

BeoTalk 400 betjenes med de fire taster foroven på apparatet.


### PLACERING


BeoTalk 400 kan stilles på et bord eller monteres på væggen ved hjælp af vægbeslaget. BeoTalk 400 må ikke placeres i kraftigt støvede eller forurenede omgivelser, samt udsættes for direkte væskepåvirkning.

### TILSLUTNING



- Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af BeoTalk 400. Batterierne bruges til strømforsyning og BeoTalk 400's hukommelse.
- Tilslut BeoTalk 400 til telefonnettet parallelt med husets telefoner.


### INDSTILLING AF UR OG DATO (i stand-by)





Hold  nede i 3 sekunder indtil første ciffer blinker som tegn på, at uret kan indstilles.

### Indstillingsmuligheder:


Tast  eller  for at indstille ur og dato.

Tast  for at gå frem til næste ciffer.

Tast  for at gå tilbage til forrige ciffer.

Tast  ved det sidste ciffer for at gemme indstillingen.

Fortryd indstilling af ur:


Tast  gentagne gange indtil ingen af cifrene blinker.

### VIS NUMMER FUNKTIONEN

*Vis Nummer er kun til rådighed, hvis De abonnerer på tjenesten.*

Nummeret, der ringes op fra, gemmes i hukommelsen og kan kaldes frem i displayet sammen med klokkeslæt og dato for opkaldet.

BeoTalk 400 gemmer de seneste 40 forskellige telefonnumre, der har været opkald fra. Samtidig med telefonnummeret vises et indexnummer fra 01 til 40.



Når der ikke vises et telefonnummer i displayet,


### UBESVAREDE OPKALD




En stiplede linie i displayet blinker som tegn på, at der har været ubesvarede opkald.


### Visning af opkald

Tast  for at blade fremad i Vis Nummer listen.

Tast  for at blade tilbage i listen.

Tast  for at skifte mellem klokkeslæt/dato og telefonnummer.

Efter 30 sekunder hvor der ikke er trykket på , , eller , går displayet selv tilbage til at vise aktuel tid og dato (stand-by), eller

Hold  nede i 3 sekunder for at få aktuel tid og dato frem i displayet straks.

### Flere opkald fra samme nummer

Hvis der har været flere opkald fra samme nummer, vises klokkeslæt og dato for det sidste opkald. Samtidig vises også antallet af opkald fra nummeret (højest 9).

Efter aflæsning vil et nyt opkald fra nummeret igen vises med 1 for antal opkald. Dette gælder også, hvis opkaldet er blevet besvaret af, for eksempel en telefonsvarer.



### TELESELKABETS INFORMATIONSKODER

I nogle tilfælde er Vis Nummer ikke muligt. Her



udsender Tele Danmark informationskoder:



- Display ved anonymt opkald:



- Display ved udenlandsk opkald:

- Display ved teknisk umuligt:

BeoTalk 400 er forberedt for eventuelle nye informationskoder, der vises i displayet som -4 til -99.

Bemærk! Koden for teknisk umuligt (-3) bliver i en overgangsperiode også udsendt ved anonymt opkald og udenlandsk opkald.

## SLETNING

BeoTalk 400 sørger selv for at slette de ældste numre i Vis Nummer listen, når der ikke er plads til flere nye. De kan også vælge selv at slette et enkelt nummer ad gangen, eller hele listen på en gang.

### Slet et nummer i listen

Tast < eller > for at hente det nummer frem, der skal slettes.

Tast X for at slette nummeret.

### Slet hele listen

Tast < eller > for at komme ind i listen.

Hold X nede i 5 sekunder for at slette hele listen.

## LINIEN OPTAGET

En stiptet linie i displayet vises som tegn på, at en telefon på linien er i afløftet tilstand.

## VÆGMONTERING

- Skru beslaget op med de medfølgende skruer.
- Vend BeoTalk 400 så tallene i displayet vender på hovedet.
- Skub BeoTalk 400 op i beslaget nedefra og tryk den let ind mod beslaget.
- Vend tallene i displayet:
  - Tryk X tasten og hold den nede
  - Tast > for at vende tallene
  - Slip X

## BATTERISKIFT

Når kontrasten i displayet aftager, skal batterierne skiftes.

- Se eventuelle ubesvarede opkald. \*)
- Træk telefonstikket ud før De åbner batteridækslet.
- Skift batterierne.
- Sæt telefonstikket i igen.
- Indstil uret.

\*) Bemærk! Ved batteriskift slettes telefonnumrene i hukommelsen.

## RENGØRING

BeoTalk 400 rengøres med en blød klud opvredet i vand tilsat nogle få dråber rengøringsmiddel.

## FEJLSØGNING

FEJL	EVENTUEL ÅRSAG
Displayet er meget svagt eller slukket.	Batterierne er opbrugt.
Telefonnumre vises ikke i displayet.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vis Nummer er ikke mulig under omstillingsanlæg.</li><li>• Manglende abonnement på Vis Nummer funktionen.</li></ul>

## TEKNISKE DATA

Strømforsyning	3 x 1,5 V Alkaline, type AAA
Batterikapacitet	Ca. 1 år
Omgivelsestemperatur	0°C – +55°C
Relativ luftfugtighed	15% – 95%

Kære kunde,

Det er først og fremmest Deres behov, vi har for øje, når vi arbejder med produkterne i design- og udviklingsfasen, og det er vores mål at gøre dem så brugervenlige og nemme at betjene som muligt.

Vi vil derfor meget gerne høre om Deres oplevelser med Deres nye BeoTalk 400. Nogle få ord om det, der har gjort indtryk på Dem, positivt såvel som negativt, vil være til stor hjælp for os i vore bestræbelser på at gøre produkterne endnu bedre. På forhånd tak.

Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom A/S  
Kundeservice  
Kjeldsmarkvej 1  
7600 Struer

eller fax: Bang & Olufsen Telecom A/S  
Kundeservice  
+45 96 844401

eller e-mail: telecom@bang-olufsen.dk

3500644

03-98

Patent Pending

# BeoTalk 400

